

## **RUCKSACK-/TASCHEN-TECHNOLOGIE**

SYSTEM FÜR EINE OPTIMALE VERBINDUNG ZWISCHEN FAHRER UND BIKE

Unterschiedliche Fahrten mit unterschiedlichen Lasten und Volumen an Gepäck, Verpflegung und Trinksystemen erfordern unterschiedliche Taschenlösungen. Die UNZEN Modelle verfügen über drei spezielle Gurtsysteme, die alle so konzipiert sind, dass sie perfekten Sitz sowie Sicherheit und Komfort bieten, damit Sie Ihre Fahrt unbeschwert genießen können.

### **EINFACHE EINSTELLUNG IN 3 SCHRITTEN**

#### **1/ RÜCKENLÄNGE EINSTELLEN**

Kein Mensch ist wie der andere. Deshalb ist die RIDER FIT X-HARNESS komplett individuell verstellbar. Ganz gleich, ob Fahrer oder Fahrerin, groß oder klein – der optimale Sitz beginnt mit der Einstellung der Gurtposition auf die Rückenlänge.

#### **2/ GURTPOSITION EINSTELLEN**

Für die korrekte Position des Gurts am Körper kann das Gurtvolumen mit schnell verstellbaren Laschen an den Körper angepasst werden. Das Klettverschluss-System ist leicht und lässt sich einfach einstellen.

#### **3/ FEINEINSTELLUNG AUF DEM BIKE**

Mit einem speziellen Gurthaken und mehreren Ösen lässt sich die Passform schnell und einfach auf dem Bike anpassen. So kann das Gurtsystem für Anstiege gelockert und für rasante Abfahrten enger am Körper positioniert werden.

### X-HARNESS TYP A ENDURO UNZEN 4 ENDURO

Die speziell für den UNZEN 4 ENDURO konzipierte ENDURO X-HARNESS des Typs A verfügt über belüftete Träger, die breiter und dünner sind als bei der X-HARNESS des Typs A, um bei aggressiven Enduro-Fahrten und -Rennen Laststabilität, Komfort und zuverlässiges Fahrverhalten zu gewährleisten. Ein Taillengurt bietet zusätzliche Sicherheit.

### X-HARNESS TYP A UNZEN 6, 10 UND 14

Die längeren und größeren UNZEN 6/10/14-Modelle verfügen über die X-HARNESS des Typs A mit einer breiten Gurtkonstruktion an den Unterseiten für optimierte Laststabilität und mehr Komfort auf dem Bike. Ein Taillengurt bietet zusätzliche Sicherheit.

### X-HARNESS TYP B

UNZEN 2

Die ultraleichten X-HARNESS-Gurte des Typs B des UNZEN 2 sorgen dafür, dass dieser kurze 2-Liter-Rucksack ohne unnötige Materialien und Masse bequem und sicher sitzt. Ein Taillengurt bietet zusätzliche Sicherheit.



\*Foto: UNZEN 10

## SO ERZIELEN SIE DEN PERFEKTEN SITZ

Mit ein paar schnellen und einfachen Einstellungen sorgen Sie dafür, dass Ihr Rucksack perfekt sitzt.



Öffnen Sie das Rückenteil des Rucksacks und stellen Sie die Position des Tragesystems entsprechend Ihrer Größe ein.



Achten Sie darauf, dass der Verschluss sich auf Höhe des Solarplexus befindet und sicher geschlossen ist.



Stellen Sie die Länge des unteren Tragesystem-Teils ein.



Passen Sie die Weiteinstellung mit Hilfe der Justierlasche optimal an den Körper an (nur bei Typ A).



Achten Sie darauf, dass beim Vorbeugen kein Freiraum zwischen Schulter und Tragesystem entsteht.



Stellen Sie die Position des Gurthakens je nach Fahrsituation ein.



Bei Bedarf kann auch der beiliegende Hüftgurt verwendet werden.